



Anwendungsbeispiel

Schacht verschließen - Partieller Inliner



Herstellung des Laminates immer auf geeigneten Arbeitsisichen.



Packer positionieren und anpressen.



Laminat kalt aushärten lassen
Hier die Außenansicht eines Schachtbauwerkes,
daß außer Betrieb genommen wurde..