



Anwendungsbeispiel

Inliner mit Epoxidharz am Schacht einbinden



Einbindebereich ringsum freistemma und säubern, hier noch mit der Außengleitfolie des Liners.



Einbindebereich im Schacht ringsum den Inliner sorgfältig verspachteln und glätten. Hier unter Verwendung eines flexiblen Epoxidharzes

Vorteile: Dauerhafte und gute Haftzugverbindung des Harzes zum Altrohrwerkstoff und zur Schachtwand, auch ohne aufwändige Vorbehandlung z.B. Durch Aufputzen der Schachtwand.



Ansicht in einen Durchgangsschacht, wo auch die Halbschale des Inliners zur Berme verspachtelt wurde.